Terma Split Classe II

Fonctionnalité :

Une qualité unique des boîtiers TERMA de la série SKT consiste en la jonction Terma-Split : résistance chauffante et boîtier sont séparables. Pour le montage de l'ensemble, il est nécessaire de visser la tête de résistance dans l'orifice fileté du radiateur à l'aide d'une clef appropriée, ensuite joindre le boîtier sur le bout d'attache qui « se cache » entièrement dans le boîtier.

Avantages :

- Montage facile en toute sécurité
- Possibilité d'interchanger le programmateur avec un autre, à tout moment lors de l'utilisation, sans conséquence sur l'installation
- Possibilité de détacher le boîtier (par exemple, à l'occasion d'une réparation)
- Positionnement sur le radiateur selon les besoins (possibilité de rotation jusqu'à 340°)
- Possibilité d'appliquer une résistance pour chaque puissance allant de 100 à 1000 W (indépendamment du programmateur)
- Classe II
- Élément PTC

Données techniques :

Classe de protection : Classe II
Alimentation : 230 V / 50 Hz

Tableau des configurations :

Exemple du code produit : ***WE***TS2 04 K --- E (Code de la puissance ; Code de la couleur ; Code du modèle ; Code du connecteur Split)

Éléments du code sont indiqués en bleu

	Modèle	Puissance [W]	Emballage	Couleur	Connecteur Split
WE	*TS2* Terma Split	*01* 100	*K* Boîte	--- Aucun	*E* Connecteur Split Classe II
		02 200			
		03 300			
		04 400			
		05 500			
		06 600			
		08 800			
		10 1000			



L [mm]	165	220	260	350	350	465	600	670
Puissance [W]	100	200	300	400	500	600	800	1000